

# Lustradora Zap Manual de Instrucciones



## Estimado Cliente:

Deseamos agradecerle por elegir nuestra lustradora Zap para mantener la higiene y brillo del piso.

Su lustradora fue desarrollada para realizar las más variadas tareas de limpieza.

Con la intención de facilitar el uso y garantizar el buen funcionamiento de su aspiradora es que le brindamos las siguientes informaciones.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- > **POTENCIA:** 1/2 hp
- > **DIAMETRO DE CEPILLO:** 300mm
- > **RENDIMIENTO:** 300 m2/hora
- > **VELOCIDAD DEL CEPILLO:** 550 rpm
- > **PESO NETO:** 25 kg
- > **PESO BRUTO:** 27 kg
- > **VOLUMEN:** 1.0 m3

## Conexión Eléctrica

El interruptor de su lustradora debe estar en posición apagado "0" antes de conectar su maquina a la red eléctrica.

Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento del equipo, este debe ser desconectado de la red eléctrica.

En caso de necesitar prolongaciones, asegúrese que el cable esté en perfectas condiciones, sin enmienda y tenga la sección apropiada a la distancia de utilización.

> **No dañe ni enmiende el cable y no trabaje sin el enchufe original.** > **No utilice el cable para mover o trasladar la aspiradora.** > **No desenchufe tirando del cable.**

LARGO	SECCION
Hasta 20metros	1.5 mm <sup>2</sup>
De 20 a 50 metros	2.5 mm <sup>2</sup>

## Variaciones de tensión

Nominal	Mínima	Máxima
220v	198v	242v



### ATENCIÓN:

Verifique la correcta conexión con el toma corriente de la línea. Asegure la conexión a tierra del equipo, evitando el uso de adaptadores que no cumplan con las normas de seguridad industrial.

Si fuera necesario emplear un cable de prolongación por no disponer de un toma corriente próximo, use siempre cables de una sección superior a los 1.5 mm<sup>2</sup>. La utilización de conductores de menor sección causan daños en el equipo.

## Cómo utilizar su Lustradora

Oprima con el pie el pedal para liberar el barral, llevandolo a la altura de la cintura.

Encienda la máquina oprimiendo la llave interruptora.



### ATENCIÓN:

La máquina se entrega con 1 ( un ) cepillo de lustrar. Se pueden utilizar como opcionales: el disco de arrastre y los paños para rasquetear, lavar y lustrar.

## Conservación y Mantenimiento

### Mantenimiento Diario:

Tiene por objeto mantener la higiene y el brillo del piso.

Elimine el polvo y la suciedad depositados empleando aspiradoras o barredoras. De ser necesario repase el piso con un líquido limpiador que no perjudique la cera.

Reponga la cera, sólo en los lugares de alto tránsito, esperando el tiempo de secado necesario.

Lustre pasando la máquina, eliminando marcas y renovando el brillo.

### Mantenimiento Periódico:

Mensualmente renueve las antiguas capas de cera, limpiando marcas y manchas del piso.

Luego encere la superficie para obtener un piso realmente limpio y brillante por mucho tiempo.

Elimine los residuos existentes en la superficie a tratar.

# Lustradora Zap

## Manual de Instrucciones

Lave el piso distribuyendo con un aplicador el liquido limpiador aconsejado, dejandolo actuar por un lapso de 5 minutos.

Renueve la suciedad a fondo, empleando la lustradora de pisos, equipada con el cepillo de lavar o con el paño según el tipo de piso.

Enjuague con agua la superficie tratada y seque con una aspiradora o escurridor.

Repita los pasos anteriores hasta asegurarse que el piso este bien limpio.

Encere, distribuyendo una delgada capa de cera, uniforme por todo el area, con ayuda de un aplicador o paño limpio. Deje secar por un lapso de 20 a 30 minutos. Para obtener un resultado duradero se recomienda pasar dos o tres capas de cera, respetando entre cada una de ellas el tiempo de secado indicado.

Luego levante el brillo empleando la máquina ilustrada equipada con el cepillo de lustrar o con un paño blanco, segun el tipo de piso.

Usando la lustradora con los accesorios apropiados, obtendra la limpieza y el brillo deseado en los pisos, ahorrando tiempo y economizando gastos.

### Instrucciones de Seguridad

- Antes de recurrir a la garantía, lea cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones de este manual.
- Evite realizar trabajos que presenten riesgo aparente de accidente.
- Nunca exponga el equipo a la lluvia o salpicaduras. Guárdelo siempre en lugar seco.
- Evite deterioros en cable y prolongaciones causados por el calor, aceites, cantos vivos, cortantes o superficies abrasivas.
- No arregle ni dañe el cable eléctrico.
- Nunca se aparte del aparato cuando esté en funcionamiento.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Nunca desenchufe tirando del cable o tocando con las manos mojadas.

**No nos responsabilizamos por los daños personales o materiales ocasionados por el uso indebido del equipo.**

### TERMINOS DE LA GARANTIA

Al comprador original se otorga la garantía bajo las siguientes condiciones

1) *El tiempo de la garantía es de 12 meses a partir de la entrega del equipo, cuya fecha debe ser comprobada por la factura de compra u otro documento.*

2) *La garantía abarca la solución a todos los desperfectos producidos en este lapso, que comprobadamente sean de material o de fabricación. No están incluidas en la garantía defectos o insuficiencias de conexiones contrarias a las instrucciones, manipuleo inadecuado, como así también el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (ej: exceder los niveles indicados de temperatura, ruptura de lacres, voltajes (tensiones) superiores o inferiores a los indicados, daños en cable, manguera, accesorios, etc., utilización de repuestos o componentes que no sean los indicados por el fabricante (y debidamente marcados e identificados), defectos causados por personas no autorizadas sin el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad habituales.*

3) *Este equipo fue desarrollado especialmente para ejecutar tareas de limpieza, no siendo recomendada su utilización en cualquier otra actividad que exceda los límites del aparato.*

4) *En casos de garantía, el equipo debera ser revisado por uno de nuestros agentes del Servicio Tecnico Autorizado. Al remitirlo para su asistencia se debe observar que el equipo este bien embalado en la caja original con indicacion completa del remitente y si es posible acompañado de una breve descripcion del defecto. Les sugerimos verificar nuestras direcciones de servicios autorizada.*

5) *Las garantías son prestadas sin ningún costo y no causan una prórroga ni un reinicio del tiempo de garantía. Los repuestos reemplazados pasan a ser de nuestra propiedad.*

6) *Solamente asumimos la garantía si el equipo está acompañado de la debida documentación y dentro del plazo de la garantía arriba especificado.*

7) *El fabricante no se responsabiliza por los daños personales o materiales ocasionados por la utilización indebida de este equipo.*

8) *Expirando el plazo de vigencia de esta garantía, cesará toda responsabilidad del fabricante, en cuanto a la validez de los términos estipulados en este certificado.*

### Posibles Fallas y sus Causas

DEFECTO	CAUSA	SOLUCION
• El motor no funciona.	• Aparato desenchufado. • Saltó el fusible de su red eléctrica. • El interruptor no está encendido.	• Enchufar la máquina. • Reconectar o cambiar los fusibles. • Encender el interruptor del aparato.

MARCA: **TURBION**

MODELO:

SERIE:

FECHA:

UNA EMPRESA DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA

Fabricación Nacional - Servicio técnico Postventa- Capacitación - Atención personalizada  
Garantía de Fábrica - Repuestos y accesorios

Bolivia 2735 - (1678) - Caseros - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: 011-4750-0203 (línea rotativa)

E-mail: info@turbion.com.ar //http://www.turbion.com.ar

